

## 取付位置 ▶ 給気口付近の天井または壁で、給気口からの給気気流が当たりやすい位置

壁面の場合の取付例



本体取付け付近に、100V電源を設けてください。

天井面の場合の取付例



給気口近傍の壁面もしくは天井面へ取り付けて下さい。



高い位置に取り付けて下さい。



**排気口付近には絶対に取り付けないで下さい。**

生成された酸素クラスターイオンがそのまま排気され、脱臭効果が発揮されません。

## 取付要領

ネジ外径 φmm	ネジサイズ ISO/メートルネジ	取付穴径 φmm	必要本数 本
4.0	M4	4.5	4

### 1. 取付部(天井・壁など)の種類

- 石こうボード及びベニヤ板
- コンクリート及びブロック
- 木部

※設置場所材質に適したアンカーボルト及びタッピングビス、コーススレッド等を使い、脱落する事の無いように取付けて下さい。アンカーボルト及びタッピングビス、コーススレッド等は市販されているものをお使い下さい。

### 2. 取付部

①ブラケットで取付穴位置をけがきし、この位置に下穴を開けるか

ビスで直接固定します。 本体の取付穴(φ4.5mm×4)に4カ所 M4ビス推奨

※ 壁面に取り付ける際は、ブラケットの本体側取付け面側に「▽」の印が刻印されていますので、「▽」に印が向くように取り付けてください。

②本体の裏側にも「▽」の印がありますので、

ブラケットと同じ向きに▽をあわせ穴位置を確認しながらはめ込み、下方向へスライドすると「カチッ」と音がし、上方向に抜けづらくなりブラケットと本体が固定できます。

### 3. 電気配線

酸素クラスター除菌脱臭装置は、機器が取り外せるよう必ずコンセント接続として下さい。

本体電源プラグの形状はACアダプタです。

(電源コードの長さは約1.8mです。)



**本機器は換気設備(給気ファンまたは排気ファン)と連動運転を推奨しております。**



## 機器の作動確認

1. 電源プラグをコンセント(単相100V交流)に差し込んで下さい。
2. 本体のスイッチはありません。
3. 約1分後にファンが動きイオンを発生します。